I'm not a robot

The E03 error in Candy washing machines is one of the most common. What it means, what are the reasons for such a malfunction and how to repair the unit yourself - will be discussed in our material. Error code E03 lights up on the display of the Candy washing machine if the used water does not flow out within 3 seconds after turning on the drain mode... Another form of manifestation of the same problem is an excessive delay in the process of removing waste water beyond the time set by the program, which entails freezing of the equipment. E03 is one of the most common problems. Usually, the code lights up on the screen at the very end of the wash, when the machine does not drain and, accordingly, does not rinse and spin the laundry. Please note that depending on the series, washing machines can give some other encodings. So, in the Candy Aquamatic version, there are often models that write only the number "3", the spellings E3, Err 3 or Error 3. This should not alert you - only the number is of fundamental importance to decipher the malfunction. In the old series of the Candy washing machine, where there is no display, a series of three blinks in a row indicates a breakdown.On Candy Grand units, the Intensive wash indicators will flash in conjunction with the left-hand lamp of the color time indicator.In the Smart line, the signal is given by the "Intensive wash" indicator, as well as the upper lamp of the color indication of the countdown.In the vast majority of Holiday products, the light comes from a button with a snowflake icon. The most common reasons that CM gives an E03 error are the following:clogging of the drain hose from the pump to the siphon or other equipment used to connect to the sewer system;breakdown or complete exit from the operating state of the pump;damage to contacts in the water level sensor - pressure switch. A breakdown of E03 in CM Candy may also indicate an interruption in the heating circuit. Often the cause of the error is a malfunction in the control unit. The E03 error often appears due to the negligence of the users of the washing machine, when the washing mode is set incorrectly. To eliminate such a problem, you just need to make sure that the selected program is correct before pressing the "Start" button. Understanding what exactly happened to the unit is a rather complicated matter, it is best to entrust it to a professional. Although in some cases you can fix the problem on your own. If the CM has stopped draining water, then first of all, you should disconnect the equipment from the AC mains and try to find out the cause of the malfunction. You can try to diagnose mechanical clogging of the filter yourselfwhen small items from pockets fall into it - coins, buttons, elastic bands or small toys.A natural way of the formation of a mud plug is also possible. - it occurs when small particles of fabric, threads, hairs, as well as pet hair have accumulated on the filter for a long time. If, after cleaning, the machine continues to display an error code, it is best to contact the wizard. You are probably faced with a problem that requires special skills and tools. To make sure that the pipe is in good working order, you need to put the CM sideways and disconnect the pump with pliers. Then, using a Phillips screwdriver, slightly loosen the clamp that supports the tube on the tank and release the nipple, then unscrew the connecting clamp and detach the camera from the tank. Thus the branch pipe is completely withdrawn - now it can be removed from accumulated dirt and rinsed under cool running water. If the E03 error appears on the display, while the car hums, then most likely there is a pump breakdown. In order to disassemble it, you first need to disconnect the shell from the motor and carefully disassemble - on the engine you will notice the impeller, which in good condition should scroll easily. The cause of a malfunction of the drain system is often hair and threads wound around the pump axis. - they should be removed and the mechanism manually rotated. If after that the impeller will still stand in its place or move with apparent difficulty - therefore, the mechanism is worn out or broken. In this case, you will have to replace the entire part with a new one. Error E03 often appears if the heating element "punches" onto the body. We draw your attention to the fact that in this case it is dangerous to use the equipment, as it is fraught with electric shock. Defective heating element must be replaced and all work performed by a qualified electrician. The control unit often fails - most often the malfunction concerns individual parts of the control module, but the reason may be a failure in the firmware setting. In this case, diagnostics of the entire control board is required, and based on the data obtained, you can either rewire all damaged parts, or reprogram the control unit. In the event of serious damage, a complete board replacement will have to be performed.If there is a failure in the operation of the pressure switch, the master checks the operation of the equipment, removes and cleans the sensor chamber, if necessary, it is completely replaced with a worker. Drainage problems can occur if the contacts or directly the drain pump wires are damaged. Due to this breakdown, an electric current begins to leak to the surface, and the CM starts to give an error. In most cases, excessive vibrations during the operation of the unit lead to such troubles, and in suburban housing construction, wires are often the subject of attack by rodent pests. For to repair the machine, you must completely restore the integrity of the wiring... To do this, the master solders the burned-out parts or changes the wiring, depending on the degree of damage, the replacement can be complete or partial.Rarely, but nevertheless, a motor breakdown occurs when the E03 error appears. This is usually the result of a loss of insulation in the motor when there is increased power consumption. In this case, the machine does not go out for spinning, thus an error code lights up on the display. The only way to solve the problem is to repair the motor. Analyzing all the common causes of the E03 error, we can conclude that in most cases it is caused by the lack of proper care of the unit and a violation of the technique of its operation. Maintenance of the washing machine does not take much time - you just need to wipe the surfaces inside and outside with a dry cloth every time after washing, and every 6 months to clean the filter, as well as the drain hose from dirt and protect the wiring from rodents. If the malfunction nevertheless appears, carry out the simplest diagnostics and evaluate your strength in eliminating the breakdown. If you doubt that you have the necessary skills, it is better to turn to professionals. Otherwise, you can only aggravate the problem, and in the worst case, get an electric shock. One of the options for resolving error E03, see below. What is the failure of error E03 Candy affecting your washing machine? Hello there! Do you have a Candy brand washing machine, and the Error Code E03 has appeared on the screen? No need to worry, because today we will explain what this error means, its possible causes, and how you can find a quick, simple, and definitive solution. The E03 error code on Candy washing machines indicates a problem with water drainage in the washer. This issue can be caused by several reasons, such as: The pump filter is clogged with foreign objects like coins, buttons, or lint. The drain hose of your washing machine is bent, crushed, or blocked by some residue. The drain pump is damaged or not functioning correctly. The water level sensor is damaged or may be very dirty. All these reasons can trigger the Error Code E03 on your Candy washing machine. Please note that the E03 error code is synonymous with the E3 error code, so their causes and solutions are exactly the same. Now, let's explore the possible solutions you can apply to resolve this issue. How to fix error E03 on your Candy washing machine? These are some of the possible solutions that you can apply to resolve the E03 error code on your Candy washing machine: Restart the washing machine to refresh the sensors: Turn off the washing machine completely and disconnect it from the power outlet, then wait a few minutes. Reconnect and turn it back on. Select a short washing program and check if the E03 error code has disappeared. Clean the pump filter of your Candy washing machine: Open the filter cover, usually located at the bottom front of the washer. Remove the filter and check for any objects that may be obstructing it. Clean the filter with water and a soft-bristle brush, remove anything that could be affecting its operation, and then put it back in place. Check the drainage hose of your Candy washing machine: Ensure that the hose is not bent, crushed, or blocked by any residue. If necessary, unscrew the hose from the washer to the drainage and clean the inside with a wire or by blowing forcefully from one end. Please make sure there is nothing blocking the water passage. Inspect the drain pump of your Candy washing machine: If you have cleaned the filter and the hose, and the problem persists, the pump may be damaged or not working correctly due to an internal blockage. To access it, you will need to disassemble the back or bottom of the washer, depending on the model. Before doing so, disconnect the washing machine from the power and turn off the water supply. Once you have access to the pump, check if it rotates freely and if it makes any strange noise. If you find it damaged or blocked, you will need to replace this pump with a new one compatible with your Candy washing machine model. Clean the water level sensor in your Candy washing machine: The water level sensor detects the amount of water in the drum and sends a signal to the electronic board to start or stop the washing cycle. If this sensor is damaged or dirty, it may send a wrong signal and trigger the E03 error code. Locate this sensor inside the washer, near the drum. It is usually a small piece with a thin tube connected to it. Disconnect the tube and blow through it to remove any obstruction it may have. Then, clean the sensor with a damp cloth and a soft-bristle brush, and reconnect it. Repeat all the previous steps and make sure to follow everything carefully if the problem persists: Perform a second check of all the steps we have described. If, after following all the checks we have indicated, the E03 error code continues to appear, there may be another issue with your washing machine that requires a more in-depth and thorough examination. Request a review of your washing machine from Candy's technical support: If you have tried everything and cannot solve the E03 error code on your own, it is best to contact Candy's official technical support so that a qualified expert can inspect your washing machine and provide an appropriate solution for your case. In short, error code E03 means that there is a problem with the water evacuation of your Candy washing machine. Possible causes of this problem are: clogged filter, bent or clogged hose, damaged or clogged pump and/or a defective sensor. The possible solutions summarized to fix this problem would be the following: Restart the washing machine to refresh the sensors Clean the pump filter of your Candy washing machine Check the drain hose of your Candy washing machine Check the drain pump of your Candy washing machine Clean the water level sensor found in your Candy washing machine Repeat all the steps above and make sure to follow everything exactly if the problem persists Request a review of your washing machine with Candy technical support And that would basically be it for today! We hope that this article has been useful to you and that you have been able to solve the error code E03 on your Candy washing machine. This is a fault that can be somewhat easy to solve, however, we always recommend that you keep your washing machine with good preventive maintenance and up to date to avoid this type of uncomfortable situations in your home. Good luck and happy washing! Details Written by: Errors Code Ultimate Category: Candy Washing machines Errors Codes Published: 01 January 2024 Hits: 541 El error E03 en las lavadoras Candy es uno de los ms comunes. Lo que significa, cules son las razones de tal mal funcionamiento y cmo reparar la unidad usted mismo, se discutir en nuestro material. Cdigo de error E03 se enciende en la pantalla de la lavadora Candy si el agua usada no sale dentro de los 3 segundos posteriores a la activacin del modo de drenaje... Otra forma de manifestacin del mismo problema es un retraso excesivo en el proceso de eliminacin de aguas residuales ms all del tiempo establecido por el programa, lo que conlleva la congelacin de los equipos. E03 es uno de los problemas ms comunes. Por lo general, el cdigo se enciende en la pantalla al final del lavado, cuando la mquina no drena y, en consecuencia, no enjuaga ni centrifuga la ropa. Tenga en cuenta que, dependiendo de la serie, las lavadoras pueden dar otras codificaciones. Entonces, en la versin Candy Aquamatic, a menudo hay modelos que escriben solo el nmero "3", la ortografa E3, Err 3 o Error 3. Esto no debera alertarlo, solo el nmero es de fundamental importancia para descifrar el mal funcionamiento. En la antigua serie de lavadoras Candy, donde no hay pantalla, una serie de tres parpadeos seguidos indica una avera.En las unidades Candy Grand, los indicadores de lavado intensivo parpadearn junto con la lmpara de la izquierda del indicador de tiempo de color.En la lnea Smart, la seal la da el indicador "Lavado intensivo", as como la lmpara superior de la indicacin de color de la cuenta atrs.En la gran mayora de los productos Holiday, la luz proviene de un botn con un cono de copo de nieve. Las razones ms comunes por las que CM da un error E03 son las siguientes:obstruccin de la manguera de drenaje de la bomba al sifn u otro equipo utilizado para conectarse al sistema de alcantarillado;avera o salida completa del estado de funcionamiento de la bomba;Dao a los contactos en el sensor de nivel de agua - interruptor de presin. Una avera de E03 en CM Candy tambin puede indicar una interrupcin en el circuito de calefaccin. A menudo, la causa del error es un mal funcionamiento en la unidad de control. El error E03 a menudo aparece debido a la negligencia de los usuarios de la lavadora, cuando el modo de lavado est configurado incorrectamente. Para eliminar tal problema, solo necesita asegurarse de que el programa seleccionado sea correcto antes de presionar el botn "Inicio". Comprender qu sucedi exactamente con la unidad es un asunto bastante complicado, lo mejor es confiarlo a un profesional. Aunque en algunos casos puede solucionar el problema por su cuenta. Si el CM ha dejado de drenar el agua, en primer lugar, debe desconectar el equipo de la red de CA e intentar averiguar la causa del mal funcionamiento. Puede intentar diagnosticar la obstruccin mecnica del filtro usted mismocuando caen en l objetos pequeos de los bolsillos: monedas, botones, bandas elsticas o juguetes pequeos.Tambin es posible una forma natural de formacin de un tapn de lodo. - Ocurre cuando pequeas partculas de tela, hilos, pelos y pelos de mascotas se han acumulado en el filtro durante mucho tiempo. Si, despus de la limpieza, la mquina sigue mostrando un cdigo de error, es mejor ponerse en contacto con el asistente. Probablemente se enfrente a un problema que requiera habilidades y herramientas especiales para resolverlo. Para asegurarse de que la tubera est en buen estado de funcionamiento, debe colocar el CM de lado y desconectar la bomba con unos alicates. Luego, con un destornillador Phillips, afloje ligeramente la abrazadera que sostiene el tubo en el tanque y suelte la boquilla, luego desenrosque la abrazadera de conexin y separe la cmara del tanque. Por lo tanto la tubera de derivacin est completamente retirada; ahora se puede quitar de la suciedad acumulada y enjuagar con agua corriente fra. Si aparece el error E03 en la pantalla, mientras el automvil zumba, lo ms probable es que haya una falla en la bomba. Para desmontarlo, primero debe desconectar la carcasa del motor y desmontarlo con cuidado; en el motor notar un impulsor, que en buenas condiciones debera desplazarse fcilmente. La causa de un mal funcionamiento del sistema de drenaje suele ser cabello e hilos enrollados alrededor del eje de la bomba. - deben retirarse y el mecanismo debe girarse manualmente. Si despus de eso, el impulsor an permanece en su lugar o se mueve con aparente dificultad, por lo tanto, el mecanismo est desgastado o roto. En este caso, deber reemplazar toda la pieza por una nueva. El error E03 aparece a menudo si el elemento calefactor "golpea" el cuerpo. Llamamos su atencin sobre el hecho de que en este caso es peligroso usar el equipo, ya que est plagado de descargas elctricas. El elemento calefactor defectuoso debe ser reemplazado y todo el trabajo debe ser realizado por un electricista calificado. La unidad de control falla a menudo - la mayora de las veces, el mal funcionamiento se refiere a partes individuales del mdulo de control, pero la razn puede ser una falla en la configuracin del firmware. En este caso, se requiere el diagnstico de toda la placa de control y, segn los datos obtenidos, puede volver a cablear todas las piezas daadas o reprogramar la unidad de control. En caso de daos graves, deber realizarse un reemplazo completo de la placa.Si hay una falla en el funcionamiento del interruptor de presin, el maestro verifica el funcionamiento del equipo, retira y limpia la cmara del sensor, si es necesario, se reemplaza por completo con un trabajador. Pueden ocurrir problemas de drenaje si los contactos o directamente los cables de la bomba de drenaje estn daados. Debido a esta ruptura, una corriente elctrica comienza a filtrarse a la superficie y el CM comienza a dar un error. En la mayora de los casos, las vibraciones excesivas durante el funcionamiento de la unidad provocan tales problemas y, en la construccin de viviendas suburbanas, los cables suelen ser objeto de ataques de plagas de roedores. Para para reparar la mquina, debe restaurar completamente la integridad del cableado... Para hacer esto, el maestro suelda las partes quemadas o cambia el cableado, dependiendo del grado de dao, el reemplazo puede ser completo o parcial.Sin embargo, en raras ocasiones, se produce una avera del motor cuando aparece el error E03. Esto suele ser el resultado de una prdida de aislamiento en el motor cuando hay un mayor consumo de energa. Al mismo tiempo, la mquina no sale a centrifugar, por lo que se enciende un cdigo de error en la pantalla. La nica forma de resolver el problema es reparar el motor. Analizando todas las causas comunes del error E03, podemos concluir que en la mayora de los casos es provocado por la falta de un mantenimiento adecuado de la unidad y una infraccin de su tcnica de funcionamiento. El mantenimiento de la lavadora no lleva mucho tiempo. - Solo necesita limpiar las superficies por dentro y por fuera con un pao seco cada vez despus del lavado, y cada 6 meses para limpiar el filtro, as como la manguera de desage de la suciedad y proteger el cableado de los roedores. Si el mal funcionamiento sigue apareciendo, realice los diagnsticos ms simples y evale su fuerza para eliminar la avera. Si duda de tener las habilidades necesarias, es mejor recurrir a profesionales. De lo contrario, solo puede agravar el problema y, en el peor de los casos, recibir una descarga elctrica. Una de las opciones para resolver el error E03, ver a continuacin. Cul es la avera del error E03 Candy que est afectando a tu lavadora? Hola hola! Tienes una lavadora de la marca Candy y te ha aparecido el cdigo de error E03 en la pantalla? No tienes de que preocuparte, porque el da de hoy te vamos a explicar lo que significa este error, cules son sus posibles causas y cmo vas a poder encontrarle una solucin de forma rpida, sencilla y definitiva. El cdigo de error E03 en las lavadoras de la marca Candy nos indica que hay un problema con la evacuacin del agua en la lavadora. Esta falla puede deberse a varias razones, como por ejemplo: El filtro de la bomba se encuentra tapado por algn objeto extrao, como monedas, botones o pelusas. La manguera de drenaje de tu lavadora se encuentra doblada, aplastada o tapada por algn residuo. La bomba de drenaje se encuentra daada o no funciona correctamente. El sensor de nivel de agua se encuentra daado o puede que se encuentre este muy sucio. Todas estas causas son las que pueden hacer que aparezca el cdigo de error E03 en tu lavadora Candy. Tienes que tomar en cuenta lo siguiente, y es que el cdigo de error E03 es sinnimo del cdigo de error E3, por lo que sus causas y soluciones son exactamente las mismas. Ahora, vamos a ver las posibles soluciones que puedes aplicar para resolver este problema. Cmo solucionar el error E03 de la lavadora Candy? Estas son algunas de las posibles soluciones que puedes aplicar para resolver el cdigo de error E03 en tu lavadora Candy: Reinicia la lavadora para refrescar los sensores: Apaga por completo la lavadora y desconctala de la toma de corriente elctrica y espera unos minutos. Luego, vuelve a conectarla y encindela. Selecciona un programa corto de lavado y comprueba si el cdigo de error E03 ha desaparecido. Limpia el filtro de la bomba de tu lavadora Candy: Abre la tapa del filtro, que suele estar en la parte inferior frontal de la lavadora. Retira el filtro y comprueba si hay algn objeto que lo pueda estar obstruyendo. Limpia el filtro con agua y un cepillo de cerdas suaves, retira cualquier cosa que pudiese estar alterando su funcionamiento y luego vuelve a colocarlo en su sitio. Revisa la manguera de drenaje de tu lavadora Candy: Revisa bien que esta manguera no se encuentre doblada, aplastada o tapada por algn residuo. Si es necesario, desenrosca la manguera que va desde la lavadora hasta el drenaje y limpia el interior con un alambre o soplndola fuerte por uno de sus extremos. Por favor asegrate de que no hay nada que impida el paso del agua. Revisa la bomba de drenaje de tu lavadora Candy: Si has limpiado el filtro y la manguera y el problema persiste, puede que la bomba se encuentre daada o que no funcione correctamente debido a un tapon interno. Para acceder a ella, tendrs que desmontar la parte trasera o inferior de la lavadora, segn el modelo. Antes de hacerlo, desconecta la lavadora de la corriente elctrica y cierra el grifo del agua. Una vez que tengas acceso a la bomba, comprueba si gira libremente y si hace algn ruido extrao. Si ves que est daada o bloqueada, tendrs que reemplazar esta bomba por una nueva y segn el modelo de tu lavadora Candy. Limpia el sensor de nivel de agua que se encuentra en tu lavadora Candy: El sensor de nivel de agua es el encargado de detectar cunta agua hay en el tambor y enviar la seal a la placa electrnica para activar o detener el ciclo de lavado. Si este sensor se encuentra daado o sucio, puede enviar una seal equivocada y provocar el cdigo de error E03. Localiza este sensor en el interior de la lavadora, cerca del tambor. Suele ser una pieza pequea con un tubo fino conectado a ella. Desconecta el tubo y sopla por l para eliminar cualquier obstruccin que pudiese tener. Luego, limpia el sensor con un pao hmedo y un cepillo de cerdas suaves y vuelve a conectarlo. Repite todos los pasos anteriores y asegrate de seguir todo al pie de la letra si el problema persiste: Realiza una segunda comprobacin de todos los pasos que te hemos descrito. Si despus de realizar todas las comprobaciones que te hemos indicado y el cdigo de error E03 sigue apareciendo, puede que exista alguna otra falla en tu lavadora que requiera de una revisin ms profunda y exhaustiva. Solicita una revisin de tu lavadora con el soporte tcnico de Candy: Si ya lo has intentado todo y no puedes solucionar el cdigo de error E03 por tu cuenta, lo mejor sera entonces contactar con el servicio tcnico oficial de Candy para que un experto calificado revise tu lavadora y te ofrezca una solucin adecuada a tu caso. En resumen, el cdigo de error E03 significa que hay un problema con la evacuacin del agua de tu lavadora Candy. Las posibles causas de este problema son: filtro tapado, manguera doblada o tapada, bomba daada o tapada y/o un sensor defectuoso. Las posibles soluciones resumidas para arreglar este problema seran las siguientes: Reinicia la lavadora para refrescar los sensores Limpia el filtro de la bomba de tu lavadora Candy Revisa la manguera de drenaje de tu lavadora Candy Revisa la bomba de drenaje de tu lavadora Candy Limpia el sensor de nivel de agua que se encuentra en tu lavadora Candy Repite todos los pasos anteriores y asegrate de seguir todo al pie de la letra si el problema persiste Solicita una revisin de tu lavadora con el soporte tcnico de Candy Y bsicamente eso sera todo por el da de hoy! Esperamos que este artculo te haya sido til y que hayas podido solucionar el cdigo de error E03 de tu lavadora Candy. Esta es una falla que puede ser algo sencilla de solucionar, sin embargo, siempre te recomendamos mantener tu lavadora con un buen mantenimiento preventivo y al da para evitar este tipo de situaciones incomodas en tu hogar. Que tengas buena suerte y un feliz lavado! Detalles Escrito por: Errors Code Ultimate Categora: Errores Lavadoras Candy Publicado: 01 Enero 2024 Visitas: 665 Si tiene una lavadora Candy, es posible que se haya encontrado con el cdigo de error E03 en algn momento. Este error se produce cuando se detecta un problema con el sistema de calefaccin de la mquina. Puede ser frustrante encontrarse con este error, especialmente si est en medio de la colada. Sin embargo, hay algunos pasos que puede seguir para resolver el problema y volver a poner en marcha la lavadora. Olvdate de las subidas de tensin. Un remedio nico para ayudar a mantener una tensin arterial normal. Experimente la tranquilidad todos los das! Leer ms En primer lugar, es importante entender que el cdigo de error E03 indica un problema en el sistema de calefaccin. Esto podra significar que el agua no alcanza la temperatura adecuada o que hay un fallo en la propia resistencia. En algunos casos, el error puede deberse a un filtro obstruido o a una entrada de agua bloqueada. Tambin es posible que el termostato o el sensor de temperatura no funcionen correctamente.Para solucionar el error E03, compruebe primero el suministro de agua. Asegrese de que la entrada de agua no est bloqueada y que el agua fluye libremente en la mquina. A continuacin, limpie el filtro, ya que un filtro obstruido puede restringir el flujo de agua e impedir que alcance la temperatura correcta. Si el filtro est limpio y el suministro de agua es normal, es posible que tenga que inspeccionar el elemento calefactor. Busque signos visibles de daos o corrosin. Si la resistencia parece estar defectuosa, ser necesario sustituirla.Si ha comprobado el suministro de agua, limpiado el filtro e inspeccionado el elemento calefactor, pero sigue experimentando el cdigo de error E03, es posible que haya un problema con el termostato o el sensor de temperatura. En este caso, se recomienda ponerse en contacto con un tcnico profesional o con el servicio de atencin al cliente de Candy para obtener ms ayuda. Ellos podrn diagnosticar y resolver el problema con mayor precisin.Recuerde, si no se siente cmodo con la solucin de problemas o la reparacin de electrodomsticos, siempre es mejor buscar ayuda profesional. Intentar arreglar el problema por su cuenta puede provocar ms daos o riesgos potenciales para la seguridad. Siguiendo estos pasos de solucin de problemas, puede resolver el cdigo de error E03 y hacer que su lavadora Candy funcione de nuevo en poco tiempo.Causas comunes del error E03El cdigo de error E03 en las lavadoras Candy indica un problema con el sistema de desage de la mquina. Este error suele estar causado por uno de los siguientes problemas comunes:1. Manguera de desage obstruida o bloqueada: Una manguera de desage obstruida o bloqueada es una de las causas ms comunes del error E03. Con el tiempo, la suciedad, las pelusas y los residuos pueden acumularse en la manguera de desage, obstruyendo el flujo de agua. Inspeccione y limpie regularmente la manguera de desage para evitar obstrucciones y garantizar un drenaje sin problemas.2. Filtro de la bomba obstruido: La funcin principal del filtro de la bomba es atrapar pelusas, monedas y otros residuos que puedan estar presentes en el agua. Si el filtro de la bomba se obstruye, puede restringir el flujo de agua y desencadenar el cdigo de error E03. Limpie el filtro de la bomba con regularidad para evitar obstrucciones y mantener un drenaje adecuado.3. Bomba de desage defectuosa: Una bomba de desage defectuosa tambin puede provocar un error E03. La bomba de desage se encarga de eliminar el agua de la lavadora durante el ciclo de desage. Si la bomba falla o se daa, no podr drenar correctamente el agua, lo que provocar el cdigo de error. En este caso, puede ser necesario sustituir la bomba de desage.4. Instalacin incorrecta de la manguera de desage: La instalacin incorrecta de la manguera de drenaje puede contribuir a los problemas de drenaje y desencadenar el error E03. La manguera de desage debe estar bien conectada a la tubera de desage, sin dobleces ni obstrucciones. Asegrese de que la manguera est correctamente instalada para permitir un flujo de agua suave.5. Carga sobrecargada o distribuida desigualmente: La sobrecarga de la lavadora o la distribucin desigual de la ropa dentro del tambor pueden causar problemas de drenaje y provocar el error E03. Asegrese de que la lavadora no est sobrecargada y distribuya la colada uniformemente para permitir un correcto drenaje del agua.Si encuentra un error E03 en su lavadora Candy, compruebe estas causas comunes y realice los pasos necesarios para solucionar el problema. Si el problema persiste, se recomienda ponerse en contacto con un tcnico profesional para obtener ms ayuda.Cmo solucionar el error E03 en la lavadora CandySi se produce un error E03 en su lavadora Candy, indica un problema con el sistema de desage. Este cdigo de error suele aparecer cuando hay una obstruccin en la bomba de desage de la mquina o un mal funcionamiento de la propia bomba.1. Compruebe la manguera de drenajeComience por inspeccionar la manguera de desage conectada a su mquina. Asegrese de que no est doblada o retorcida, ya que esto puede obstruir el flujo de agua. Si encuentra algn dao u obstruccin, sustituya o repare la manguera segn sea necesario.2. Limpie el filtro de drenajeLa bomba de desage de su lavadora puede tener un filtro que puede obstruirse con pelusas, residuos u otros objetos extraos. Localice el filtro de desage, normalmente situado en la parte frontal o inferior de la lavadora, y retrelo. Limpie cualquier residuo u obstruccin y enjuague el filtro antes de volver a instalarlo. Este sencillo paso puede resolver a menudo el error E03.Si el error E03 persiste incluso despus de comprobar la manguera de drenaje y limpiar el filtro de drenaje, podra ser un indicio de un problema ms grave con la bomba de drenaje. En este caso, se recomienda ponerse en contacto con un tcnico profesional o con el servicio de atencin al cliente de Candy para obtener asistencia y reparaciones adicionales. Articulaciones como a los 30 aos! El dolor desaparece en 3 das Una frmula revolucionaria que revitaliza el tejido cartilaginoso. Los resultados sorprenden a los mdicos. Aprender a recuperar la movilidad Te sientes dbil? Podran ser los parsitos. 7 de cada 10 personas estn infectadas y no lo saben. Comprubelo usted mismo y deshgase del problema. Aprende a limpiar tu organismo El secreto de la prdida rpida de peso ha sido revelado! Este complejo natural permite al organismo quemar grasas en lugar de almacenarlas. El 93% de los usuarios estn satisfechos con los resultados. Leer ms El secreto del poder masculino ha sido revelado! Recupere la confianza en la cama en 7 das. Remedio natural - resultados garantizados! Leer ms Olvdate de las subidas de tensin. Un remedio nico para ayudar a mantener una tensin arterial normal. Experimente la tranquilidad todos los das! Leer ms Piernas bonitas sin varices Pruebe un nuevo producto para favorecer la salud de las venas. Ligereza y comodidad todos los das! Leer ms Consejos para prevenir el error E03 en la lavadora CandyExperimentar un error E03 en su lavadora Candy puede ser frustrante e inconveniente. Sin embargo, hay varias medidas preventivas que puede tomar para evitar encontrarse con este error y mantener su mquina funcionando sin problemas. Estos son algunos consejos:Compruebe y limpie el filtro con regularidad: Un filtro obstruido o sucio puede impedir el correcto funcionamiento de la lavadora y provocar errores como el E03. Acostmbrese a comprobar y limpiar el filtro al menos una vez al mes para evitar acumulaciones y obstrucciones.Inspeccione el sistema de desage: Asegrese de que la manguera y la tubera de desage estn libres de cualquier obstruccin o torceduras que podran impedir el flujo de agua. Un drenaje adecuado es esencial para evitar cdigos de error como el E03.Evite sobrecargar la mquina: La sobrecarga de la lavadora puede sobrecargar sus componentes y provocar errores. Siga la capacidad de carga recomendada por el fabricante para mantener un rendimiento ptimo y evitar cdigos de error.Utilice el detergente adecuado: El uso de una cantidad excesiva o de un tipo incorrecto de detergente puede provocar un exceso de espuma e interrumpir el ciclo de lavado. Esto puede desencadenar cdigos de error como el E03. Siga las instrucciones del fabricante sobre el tipo y la cantidad de detergente que debe utilizar.Utilice el ciclo de lavado adecuado: Seleccionar el ciclo de lavado incorrecto para su carga de ropa puede provocar errores. Asegrese de elegir el ciclo correcto en funcin del tipo de tejido y el nivel de suciedad para evitar E03 y otros problemas.Mantenga la mquina en buen estado: Limpie regularmente el tambor y la junta de la puerta para evitar la acumulacin de suciedad, pelusas o residuos. Adems, realice peridicamente un lavado de mantenimiento para eliminar cualquier acumulacin y mantener su mquina funcionando eficientemente.Solucione rpidamente cualquier fuga: Si observa fugas o agua estancada alrededor de la lavadora, es importante solucionarlos inmediatamente. Las fugas pueden causar problemas elctricos y activar cdigos de error. Inspeccione regularmente las mangueras, conexiones y juntas en busca de signos de dao o desgaste.Consulte el manual del usuario: Familiarcese con el manual de usuario proporcionado por Candy para su modelo especfico de lavadora. Contiene informacin valiosa sobre consejos para solucionar problemas, cdigos de error y recomendaciones de mantenimiento adaptadas a su mquina.Siguiendo estos consejos, puedes minimizar las posibilidades de encontrar el error E03 en tu lavadora Candy y asegurar su ptimo funcionamiento y longevidad.Soluciones profesionales para el error E03 en la lavadora CandySi tiene una lavadora Candy y est experimentando un cdigo de error E03, puede ser bastante frustrante e inconveniente. No obstante, existen soluciones profesionales que le ayudarn a resolver este problema.Compruebe si hay problemas con la entrada de aguaEl cdigo de error E03 en una lavadora Candy suele estar relacionado con problemas en la entrada de agua. Para solucionar este problema, puede empezar por comprobar el suministro de agua y asegurarse de que la manguera de entrada no est doblada ni bloqueada. Asegrese de que la presin del agua es adecuada y de que el grifo est completamente abierto. Si es necesario, limpie los filtros o sustityalos si estn daados.Inspeccione la vlvula de aguaSi la entrada de agua no es el problema, entonces el problema puede estar en la vlvula de agua de su lavadora Candy. Compruebe si la vlvula est defectuosa u obstruida. Si est daado, tendr que ser reemplazado por un tcnico profesional que pueda diagnosticar y solucionar el problema.Nota: Siempre es recomendable buscar ayuda profesional si no est seguro acerca de la reparacin o sustitucin de cualquier pieza de su lavadora.Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, o si no se siente cmodo intentando cualquier reparacin usted mismo, lo mejor es ponerse en contacto con el fabricante o un tcnico certificado para obtener ms ayuda. Ellos tendrn la experiencia para diagnosticar y resolver el cdigo de error E03 en su lavadora Candy.En conclusin, el cdigo de error E03 en una lavadora Candy se puede resolver comprobando la entrada de agua por si hay algn problema e inspeccionando la vlvula de agua por si hay algn fallo. Si estos pasos no solucionan el problema, es aconsejable buscar ayuda profesional.Reflexiones finales sobre el error E03 en la lavadora CandyEl cdigo de error E03 en lavadoras Candy es un problema comn que puede ser causado por varios factores como filtros obstruidos, problemas de drenaje o sensores defectuosos. Es importante entender las posibles causas y solucionar el problema para garantizar un funcionamiento correcto y eficiente de la lavadora.Una de las principales causas del error E03 es un filtro obstruido. Limpiar regularmente el filtro es esencial para evitar obstrucciones y garantizar el correcto flujo de agua. Adems, revisar el sistema de desage y eliminar cualquier obstculo puede ayudar a resolver el error.Si el problema persiste incluso despus de limpiar el filtro y desatascar el desage, puede deberse a un sensor defectuoso. En estos casos, se recomienda buscar ayuda profesional para diagnosticar y sustituir el sensor defectuoso.Tambin es importante tener en cuenta que el uso inadecuado, como la sobrecarga de la lavadora o el uso excesivo de detergente, puede contribuir a la aparicin del error E03. Seguir las instrucciones del fabricante y utilizar la cantidad de detergente y el tamao de carga recomendados puede ayudar a prevenir este error.Conclusin>Dealing with the E03 error in a Candy washing machine can be frustrating, but with proper troubleshooting and regular maintenance, it can be resolved. Clean the filter regularly, check the drainage system, and follow the manufacturers instructions to prevent and resolve this error. If the problem persists, it is best to seek professional help to ensure the longevity and performance of your washing machine.Video on the topicWhirlpool Error F03 E01 FixRespuestas a las preguntas ms frecuentesQu significa el error E03 en la lavadora Candy??El error E03 en una lavadora Candy suele indicar un problema con la bomba de desage o un sistema de drenaje bloqueado.Cmo puedo solucionar el error E03 de mi lavadora Candy??Para solucionar el error E03 en una lavadora Candy, puede intentar limpiar el filtro de la bomba de desage, comprobar si hay alguna obstruccin en el sistema de desage o reiniciar la lavadora.Por qu mi lavadora Candy muestra el error E03 incluso despus de limpiar la bomba de desage??Si el error E03 de su lavadora Candy sigue apareciendo despus de limpiar la bomba de desage, es posible que haya un problema ms grave con la bomba o el sistema de desage, y se recomienda ponerse en contacto con un tcnico profesional para obtener ms ayuda.Cmo limpio el filtro de la bomba de desage de mi lavadora Candy??Para limpiar el filtro de la bomba de desage de su lavadora Candy, localice el filtro en la parte inferior delantera de la lavadora, retire la tapa del filtro y limpie cuidadosamente el filtro eliminando cualquier resto de suciedad o pelusa. A continuacin, vuelva a instalar el filtro y la tapa.Puede un sistema de desage obstruido causar el error E03 en mi lavadora Candy??S, un sistema de drenaje bloqueado puede causar el error E03 en una lavadora Candy. Es importante revisar y limpiar regularmente el sistema de desage para evitar cualquier obstruccin.Por qu mi lavadora Candy muestra el cdigo de error E03??El cdigo de error E03 de su lavadora Candy indica un problema con la bomba de desage o el sistema de drenaje. Podra estar obstruido con residuos o podra haber un problema con la propia bomba. Puede intentar limpiar el filtro de desage y comprobar si hay alguna obstruccin en la manguera de desage para solucionar el error.Cmo puedo limpiar el filtro de desage de mi lavadora Candy??Para limpiar el filtro de desage de su lavadora Candy, deber localizarlo. El filtro se encuentra normalmente en la parte inferior del panel frontal o en la parte posterior de la mquina. Una vez localizado, gire o extraiga el filtro y lmpielo con agua tibia y jabn. Asegrese de eliminar cualquier residuo o pelusa que pueda haberse acumulado en el filtro. Una vez que el filtro est limpio, vuelva a colocarlo en la lavadora.Mi lavadora Candy sigue mostrando el cdigo de error E03 despus de limpiar el filtro de desage. Qu puedo hacer??Si su lavadora Candy sigue mostrando el cdigo de error E03 despus de limpiar el filtro de desage, puede haber un problema con la propia bomba de desage. Podra estar averiado u obstruido. En este caso, es posible que tenga que quitar la bomba y limpiarla o sustituirla por completo. Si no est familiarizado con las reparaciones de lavadoras, se recomienda que se ponga en contacto con un tcnico profesional para que le ayude.Puede una manguera de desage obstruida causar el error E03 en mi lavadora Candy??S, una manguera de desage obstruida puede causar el error E03 en su lavadora Candy. Si la manguera de desage est doblada o doblada, o si hay una obstruccin en la manguera, el agua no puede fluir correctamente, lo que resulta en el cdigo de error. Puede intentar limpiar la manguera de desage desconectndola de la mquina y haciendo correr agua a travs de ella para eliminar cualquier obstruccin. Si la manguera est daada, puede ser necesario sustituirla.Es posible solucionar yo mismo el error E03 de mi lavadora Candy o debo llamar a un profesional??Aunque es posible solucionar el error E03 de su lavadora Candy usted mismo, se recomienda llamar a un profesional si no est familiarizado con las reparaciones de lavadoras. El cdigo de error podra indicar un problema ms importante con la bomba de desage o el sistema de drenaje, y tratar de solucionarlo sin los conocimientos o las herramientas adecuadas puede causar ms daos. Un tcnico profesional podr diagnosticar con precisin el problema y ofrecer la solucin necesaria.Qu significa el cdigo de error E03 de mi lavadora Candy??El cdigo de error E03 de una lavadora Candy indica un problema con la bomba de desage. Significa que la lavadora no es capaz de vaciar el agua correctamente.Puede un apagn causar el error E03 en mi lavadora Candy??S, un corte de electricidad puede causar el error E03 en una lavadora Candy. Al volver la corriente, es posible que la lavadora no arranque correctamente y muestre el cdigo de error E03. En este caso, pruebe a reiniciar la lavadora apagndola y desenchufndola durante unos minutos, luego vuelva a encenderla. Si el error persiste, siga los pasos de solucin de problemas mencionados anteriormente.Cunto cuesta reparar el error E03 de una lavadora Candy??El coste de reparar el error E03 de una lavadora Candy puede variar en funcin del problema especfico que cause el error y de las tarifas de mano de obra de su zona. Se recomienda ponerse en contacto con un tcnico profesional para obtener un diagnstico preciso y una estimacin del coste. Ellos podrn evaluar el problema y ofrecerle un presupuesto para la reparacin. Articulaciones como a los 30 aos! El dolor desaparece en 3 das Una frmula revolucionaria que revitaliza el tejido cartilaginoso. Los resultados sorprenden a los mdicos. Aprender a recuperar la movilidad Te sientes dbil? Podran ser los parsitos. 7 de cada 10 personas estn infectadas y no lo saben. Comprubelo usted mismo y deshgase del problema. Aprende a limpiar tu organismo El secreto de la prdida rpida de peso ha sido revelado! Este complejo natural permite al organismo quemar grasas en lugar de almacenarlas. El 93% de los usuarios estn satisfechos con los resultados. Leer ms El secreto del poder masculino ha sido revelado! Recupere la confianza en la cama en 7 das. Remedio natural - resultados garantizados! Leer ms Olvdate de las subidas de tensin. Un remedio nico para ayudar a mantener una tensin arterial normal. Experimente la tranquilidad todos los das! Leer ms Piernas bonitas sin varices Pruebe un nuevo producto para favorecer la salud de las venas. Ligereza y comodidad todos los das! Leer ms When you own a washing machine or other electrical appliance its important to be able to identify error codes and their meanings. The Candy washing machine error E03 means that there is a problem draining water from the tub. This stops the machine in the drain cycle and trips the warning so you know what to start troubleshooting.Unfortunately, there could be a number of reasons for the malfunction. Some will luckily be easy to fix yourself and clear the error codes. Others will be more complex and require further assistance from a qualified technician. It will take a bit of time to go through all the possibilities, but through the process of elimination, the solution will be found.In this article, I will give you all the information you need to determine how to fix the Candy washing machine error codes that are giving you problems.Why am I getting the E03 error code?Unfortunately, there is no easy way to answer this since the E03 error code only tells you that the Candy washing machine isnt draining. It doesnt actually tell you why. You could call a Hoover washing machine technician to do a service call right away, but you might spend money needlessly. There are a number of reasons that the warning is lit that you can troubleshoot yourself.The best thing to do is to start looking for the cause where it is most likely to be and then move on to the next thing if the problem isnt resolved. Lets start with the drain pump filter.Clogged drain pump filterThere is a pump that removes the water from the drum and feeds it to the hose to take it down the drain pipes. This pump has a filter that is also called a coin trap. Small objects such as coins, hair bands, and small socks can often get sucked through the drum and into the filter. When it gets clogged, it cant pump the water through and the error code is tripped since there is a problem in the drain circuit. The first thing to do is manually drain the tub of water.Disconnect the washing machine from the power supply and get some towels and a shallow receptacleLocate the service panel at the bottom front of the washing machineSome Candy washing machines have a small drain hose so if yours has one then withdraw it and place the end over the receptacleOpen the nozzle and let the water drain out until it stops and then replace the nozzleLocate the cover cap next to the hose and turn it counterclockwise letting the remaining water out slowlyPull out the filter and inspect it for any obstructions such as coins, small socks, or hair bandsThe housing for the filter also needs to be cleaned out as it can have sludge build-up collecting thereCheck the X-shaped impeller in the back of the housing to see if it moves freely by turning it with your fingerOnce everything has been inspected and cleaned you should replace everything and close it upClose the service flap and reconnect the washing machine to the mains power supplyAny obstructions found in the filter or housing means that are the likely cause of the E03 error codes and you can easily fix them yourself. If the impeller wouldnt move on its own, you likely have a foreign object clogging it that will need to be removed professionally if you werent able to see anything blocking its movement. If it is clear then you need to run a test cycle and see if that clears the code and will drain properly once it gets to that phase.Any sign of the E03 error code flashing again means that you have to continue the process of elimination to see why the washing machine isnt draining. However, it is likely that there is a problem with the drain pump being faulty.Use a multimeter to see if there is any current passing through it. When there is no signal then this means that the pump is faulty and a replacement is needed. When there is a reading, then the problem could rest with the circuit board either because of a poor connection, or there is a memory chip issue in which case a replacement pump is not needed.Clogged drain hoseThe hose that runs from the tub to the drain can easily get clogged and send water back into the machine which triggers the E03 error codes. Once you have the machine drained and it is confirmed that there is not a problem with the drain filter, you should inspect the hose to see if there is anything clogging it.The drain hose is susceptible to getting bent since it is flexible so the first thing to do is to check if there are any kinks that could block the flow of water. If you moved the washing machine recently, or it was shaking a lot from being off balance then this can cause it to bend and block the flow of water.After having inspected it and confirmed that there are no kinks or bends you will need to see if it is clogged in any way.Disconnect the machine from the mains power and close the water inlet valveTurn the machine over onto its side so you can access the valve where the tub connects to the hoseHave a towel ready to collect water when it comes out and unscrew the clamp that connects the hoseRemove the hose from the washer end and see if there is an obstruction thereIf there is no obstruction at the end of the hose, take it outside and flush it with a garden hose to remove anything that might be stuck in thereTake note if there was any sludge that came out as that can easily build up in the corrugated hoseReplace the hose making sure that the end that goes into the pipe doesnt go down more than four inches insideTurn the washer upright reconnect the power and turn the water supply on againHopefully, you found something clogging the hose since this would mean that your problem is solved. To be sure, you will need to do a test cycle again to see if it successfully drains. An unsuccessful test cycle that shows the E03 error code flash means that you still have some investigating to do.Clogged drain pipeSince the sump hose connects to the main drain either under the sink or at its own dedicated drain pipe, there is the possibility that there is a clog there somewhere. If you have the hose connected to the pipe under the sink then think about if the water has been clearing slowly there for a period of time. A slow-draining kitchen sink means that there is an obstruction in the pipe somewhere that is restricting the flow of water.When the hose is attached to its own pipe then this will be less noticeable. In either case, you need to check the U-bend section of the pipe at the bottom. This collects debris and small objects and is usually what gets clogged.If that section is clear then you should use a snake to clear any obstruction that may be further down the pipe.Faulty door lockOn any side-loading washing machine, washer dryers, or even loading Candy washing machines if the door is open it will interrupt the wash cycle and not clear water before it hits the spin cycle. Hopefully, the error light came on because the door was slightly ajar when the water tub filled before the spin cycle began. This way you just need to give it a strong push to lock securely.Barring this, you will need to manually remove the water as described earlier in the article, disconnect the washing machine from the power and inspect the door lock. There could be an obstruction in there from the build of lint that is common when dealing with washer dryers. Or, the latch for the door may be dirty and the sensor cant tell when it connects. Take some rubbing alcohol and clean up the latch so the sensor can read it.Check to see if the lock assembly is loose and tighten it up so the door closes firmly. After doing all of this, run a test cycle and see if the fault code clears. You may get a new error code if it was indeed the door. If it shows an E01 fault code then you know the issue is the door lock assembly and it needs to be replaced.Heating element problemSometimes there is an issue with the heater element that causes the E03 error code on a Candy washing machine instead of the E05. This interrupts the cycle and can stop when there is water in the tub so it triggers the wrong code.If you noticed recently that your clothes were either coming out of the wash too cold or too hot then there is likely a problem with the heater or the water temperature sensor. Youll know that this is the case if you can set the machine to drain and it does clear some of the water before stopping again. At this point, it may even switch the code to E05 or another related to the control board or a drum sensor issue.Final WordWashing machines can be quite fickle and hard to understand. When you have an issue that needs to be fixed your first instinct is to call a Candy technician. However, before you pick up the phone make sure to follow the tips above to see about fixing the problem yourself to save time and money.FAQHow do I clear an error code on a Candy or Hoover washing machine?You may need to do a reset on some washing machines to get the fault code to clear when you have fixed the cause of the problem. This can be as simple as pressing the Start button for 3 to 5 seconds to be able to switch cycles, or you may need to unplug the machine or shut it down from the fuse box for a few minutes. This will clear the memory chip reset the machine to the factory default settings and clear the fault code.How do I clear a clog in the hose without detaching it?There is a way to clear a sump hose if it is clogged without removing it. You can use a plumbing snake to clear it as you would do for any blocked pipe. However, be careful since the sump hose is flexible and can tear if you are too rough. Pull out the snake and any sludge should come out with it. Home | Lavadora Error:E03 Descripcin:El agua no sale de la lavadora en absoluto o lo hace muy lentamente. Causa:Se ha producido una interrupcin o violacin del cableado de la bomba de drenaje o ha fallado. El sensor de nivel de la lavadora ha quedado inutilizable. Por ejemplo, puede dar seales incorrectas. El sistema de drenaje puede estar obstruido. Boquillas, manguera o filtro de bomba de drenaje obstruidos. Solucin:Limpiar el Filtro de Drenaje, Verificar la Bomba de Desage, Revisar la Manguera de Desage Antes de realizar cualquier accin, asegrate de apagar la lavadora y desconectarla de la corriente elctrica. Esto es esencial para garantizar tu seguridad durante el proceso de solucin de problemas. El filtro de drenaje es un componente crucial en el sistema de drenaje de la lavadora. Si est obstruido, puede causar problemas de drenaje. Sigue estos pasos para limpiarlo: Coloca una toalla debajo del filtro para evitar derrames de agua. Gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj para desenrocarlo. Lava el filtro con agua para eliminar cualquier residuo acumulado. Vuelve a enroscar el filtro en el sentido de las agujas del reloj. La bomba de desage es responsable de expulsar el agua de la lavadora. Asegrate de que no haya obstrucciones en ella siguiendo estos pasos: Ubica la bomba de desage. Puede estar en la parte frontal o trasera de la lavadora, dependiendo del modelo. Retira cualquier obstruccin visible que pueda estar causando el problema. Asegrate de que la bomba est conectada correctamente y que el cableado est en buen estado. La manguera de desage es otro componente clave en el proceso de drenaje. Sigue estos pasos para asegurarte de que est libre de obstrucciones: Desconecta la manguera de desage de la lavadora y del desage principal. Enjuaga la manguera con agua para eliminar cualquier acumulacin de suciedad o residuos. Asegrate de que la manguera no est doblada ni torcida, lo que podra obstruir el flujo de agua. El cableado de la bomba de drenaje puede ser una fuente potencial de problemas. Asegrate de que est intacto y correctamente conectado. Si encuentras algn cable suelto o daado, es recomendable repararlo o reemplazarlo. Asegrate de que el tubo de drenaje no est obstruido. Puedes hacerlo siguiendo estos pasos: Localiza el tubo de drenaje, que generalmente est conectado a la parte trasera de la lavadora. Retira el tubo de drenaje y verifica que no haya obstrucciones en su interior. Limpia el tubo si es necesario antes de volver a conectarlo. Si acabas de instalar tu lavadora Candy, es importante comprobar si hay una tapa en el tubo de desage debajo del fregadero. Esto podra estar bloqueando el flujo de agua. Si encuentras una tapa, retrala antes de conectar la lavadora. Si has seguido todos los pasos anteriores y el error E03 persiste, es posible que la bomba de drenaje est daada debido a la obstruccin. En este caso, considera reemplazar la bomba con una nueva para resolver el problema. Cuando tu lavadora Candy empieza a actuar de manera extraa, lo primero que puede venir a tu mente es el pnico. Pero, antes de llamar al tcnico o pensar en ... Qu debes hacer cuando aparece el error: Hay un problema con el motor elctrico de la lavadora: el eje del motor no gira. Se produce un error, cuya designacin puede ... Qu debes hacer cuando aparece el error: Funcionamiento excesivamente rpido del motor elctrico Tres intentos para arrancar el motor elctrico de la lavadora. Y luego se interrumpe el proceso de ... Qu debes hacer cuando aparece el error: No hay calentamiento del agua a la temperatura requerida. Aparece un error "E05" en la pantalla ... Qu debes hacer cuando aparece el error: Hay un problema con la vlvula de llenado. Se ha excedido la cantidad de agua en el tanque de la lavadora requerida para ...

Candy washing machine error code e03. E03 candy washing machine. Candy smart error e03. Candy e03 error. Candy smart washing machine error code e03. Error e03 candy washing machine. Lavarropas candy error e03. Candy grand vita washing machine error code e03.